

- 1- Fari anteriori
- 2- Luce di posizione e ind.direzione ant. dx
- 3- Luce di posizione e ind.direzione ant. sx
- 4- Ind.direzione laterale
- 5- Regolatore
- 6- Alternatore (dinamo)
- 7- Intermittenza indic. di direzione
- 8- Avv.acustico
- 9- Batteria
- 10- Solenoide avviam.
- 11- Motorino avviam.
- 12- Motorino tergicristallo
- 13- Interruttore press. olio
- 14- Interruttore tergicristallo
- 15- Quadro strumenti
- 16- Deivoluci e comando indicatori di direzione
- 17- Scatola fusibili
- 18- Pulsante freno
- 19- Morsettiera posteriore
- 20- Ind.direzione post.
- 21- Luci post.di posizione e arresto (stop)
- 22- Chiave contatto
- 23- Relè spia avaria freno
- 24- Spia avaria freno
- 25- Trasduttore temperatura acqua
- 26- Luce targa
- 27- Elettrovalvola
- 28- Galleggiante serbatoio
- 29- Candeledda avviamento a freddo

